

Link do produktu: <https://elhandel.pl/forma-blacha-do-pieczenia-tort-wyjmowane-dno-19cm-p-6311.html>



Forma blacha do pieczenia tort wyjmowane dno 19cm

Cena	29,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	P685
Kod producenta	B2232
Kod EAN	5904541023571
Producent	Rossner

Opis produktu

Przedstawiamy formę do pieczenia różnego rodzaju wypieków.
Wielofunkcyjna forma pozwoli ci upiec ciasto ale i nie tylko!
Blacha **posiada ruchome dno**, dzięki któremu łatwo wyjmiesz ciasto lub danie z formy.
(Zaleca się przed wypchaniem ciasta z formy, uwolnić ciasto z bocznych ścianek).
Foremka posiada lekkie wgłębienie, zabezpieczające ewentualne wypłynięcie danej masy.
Idealnie sprawdzi się przy np: wypieku ciast, ciast na zimno, ciast warstwowych, mini ciast czy torcików.
Można korzystać w piekarniku, lodówce czy zamrażarce.
Zaleca się stosować przybory silikonowe lub drewniane aby nie uszkodzić powierzchni.

Wykonanie:

- Materiał: aluminium
- Produkt nie chłonie zapachów, nie nasiąka płynami.
- Łatwy w czyszczeniu i użytkowaniu.
- Wykonany z materiałów bezpiecznych dla zdrowia i neutralnych dla żywności

Wymiar zewnętrzny:

- Średnica: ok 19 cm
- Wysokość całkowita :ok 7 cm

Wymiar wewnętrzny:

- Średnica: ok 17,5 cm
- Wysokość :ok 6 cm